

# Návod k digitálním dětským LED vodotěsným hodinkám s 3D figurkou

1. Funkce – hodiny, datum.
2. Nastavení hodinek – pro změnu času a data dlouze podržte prohlubeň ve spodní části displeje; až se čísla na displeji rozblíkají, měníte hodnotu pomocí mačkání prohlubně na displeji; pro nastavení další hodnoty opět dlouze podržte prohlubeň a displeji.

